

# Felsökning

Efter ett elavbrott är det inte ovanligt att router och mediaomvandlare inte startar upp korrekt.

Oftast räcker det att man bryter strömmen (drar ut kontakten) till routern några sekunder och sedan sätter tillbaka den i vägguttaget. Sedan får man vänta en bra stund så att allt hinner att starta upp. Ibland kan det ta upp emot 15 minuter, normalt under 5 minuter.

Om inte heller detta hjälper kan man även få starta om mediaomvandlaren, den vita boxen där fibern kommer in. Gör då på följande sätt.

1. Dra ut kontakten för routern **och** för mediaomvandlaren.
2. Vänta 10 sekunder.
3. Sätt tillbaka kontakten för mediaomvandlaren.
4. Vänta tills de två övre lysdioderna lyser och den tredje (märkt WAN) blinkar. Kan ta någon minut.  
OBS! Om inte lysdioderna tänds kolla att knappen underst till vänster är intryckt.
5. Sätt tillbaka kontakten för routern och vänta. Tar ibland upp mot 15 minuter, men normalt kanske max 5 minuter.
6. Kontrollera om allt fungerar.

Om inte heller denna metod fungerar ringer man till **Telia 90 200** för er som har det kollektiva avtalet, och er med öppen fiber till sin leverantör.